

パーサン分解剤

パーサンシリーズの廃液処理において
過酢酸、過酸化水素を
“一瞬”で分解します。

パーサンMP2-J希釈液を分解処理する場合は**過酢酸、過酸化水素**の分解を行う必要があります。パーサン分解剤は瞬時に分解を行う為、

活性汚泥槽への影響を防ぐことができます。



- 使用方法 : 1. “パーサン分解剤”は、あらかじめ必要量に対して5倍以上の水に溶かしてください
2. 水に溶かした“パーサン分解剤”を過酢酸製剤希釈液に投入してください。

| 過酢酸濃度 / 希釈液量 | パーサン分解剤必要量 (g) |
|---------------|----------------|
| 80ppm / 100L | 19g |
| 150ppm / 100L | 35g |
| 300ppm / 100L | 69g |
| 500ppm / 100L | 114 g |

Q: 分解された過酢酸濃度の確認は？

A: 弊社の過酢酸テストストリップ(50本入 別売り)をお使いください。10秒で確認可能です。

参考: 過酸化水素濃度は市販のものをお使いください。



過酢酸テストストリップ50枚入/缶
弊社HPをご参照願います

製品情報

| | |
|--------|---------------------------|
| 製品名 | パーサン分解剤 |
| 安全性 | LD50=1540mg/kg |
| 保管上の注意 | ・容器は密閉して換気の良い場所に施錠して保管する。 |
| 荷姿 | 5kg×2袋 段ケース入り |

※姉妹品パーサンA、パーサンスプレーの分解方法は別途お問い合わせをお願いします。

長期保存可能
(ご購入後**3年**)



エンビロテックジャパン株式会社

〒103-8435
東京都中央区日本橋本町3-6-2 小津本館ビル
Tel: 03-3661-8925 Fax: 03-5695-1395

文書整理No 2018-01