



過酢酸テストストリップ 50枚入り

商品側面の濃度表



試験紙の使用方法

- ①試験紙を薬液に浸し、試験紙の先端に付いているパッドが上側を向くように取り出してください
 - ②10秒間放置
 - ③試験紙から余分な水分を取り除くために試験紙を振ってください
 - ④速やかに試験紙容器に記載されている濃度表を確認してください
- * 試験紙を廃棄する場合には試験紙を取り出してから30秒以上経っている事を確認してください。

- 本商品の対応濃度は160ppmが上限となっています。これ以上の濃度の薬液を検査する場合には160ppm以下の濃度に調整して検査願います。

例: 280ppmの測定を行う場合

薬液をカップにとり10倍に薄めてください、薬液濃度は28ppmとなりますので本試験紙で28ppmを確認いただくことで測定が可能濃度になります。

“薬液は使用毎に濃度が薄くなりますので適宜濃度確認後必要濃度へ調整ください”

注意事項: 商品本体をぬれた手で触らないでください。試験紙を取り出した後に容器をしっかりと閉めてください。涼しく、湿度が少ないところに保管ください。

製造 Envirotech Chemical Service
米国 カリフォルニア モデスト



お問い合わせは 輸入販売元

エンビロテックジャパン株式会社

〒103-8435

東京都中央区日本橋本町3-6-2 小津本館ビル

Tel : 03-3661-9545 Fax: 03-5695-1395

Email: 1131@ozu.co.jp